

Ce n'est pas un jouet. C'est un outil d'entraînement sportif.  
Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser ce produit  
pour développer leurs compétences sous la supervision  
d'un entraîneur ou d'un adulte responsable.



Scannez  
pour obtenir  
de l'aide

FR

## GUIDE RAPIDE



Insérez les piles.  
Allumez.



Ajustez l'angle du  
lanceur.



Tournez la poignée.  
Chargez le ballon.



2 manières de tirer le ballon.  
A: Lancement automatique dans  
5 secondes  
B: Lancement dans 3 secondes  
contrôlé en tapant des mains



## INSTRUCTIONS COMPLÈTES

### 1. ALLUMEZ



Insérez les piles. Pour en savoir  
plus, voir l'emballage.



Appuyez et maintenez.

### 2. RÉGLEZ L'ANGLE DE LANCEMENT



Pour desserrer le mécanisme de  
verrouillage, dévissez le cadran  
dans le sens contraire des aiguilles  
d'une montre.



Pour amener le lanceur à une  
nouvelle position de tir, utilisez la  
poignée.



Choisissez un angle de lancement:  
1 = trajectoire la plus basse  
6 = trajectoire la plus haute



Pour le resserrer, tournez le  
cadran dans le sens des aiguilles  
d'une montre. Ne serrez pas  
excessivement.

### 3. AMORCEZ LE LANCEUR



Pour amorcer le mécanisme de tir,  
tournez la poignée dans le sens des  
aiguilles d'une montre. Continuez  
jusqu'à ce que le levier vert du  
lanceur soit tout en bas, à ras avec  
le fond du panier. Après avoir tourné  
la poignée, vous entendrez un bruit  
fort. Ceci est normal.



Une fois amorcé, la LED passe  
du rouge au vert.



IMPORTANT: Une fois le levier vert  
en bas, vous devez insérer un ballon  
ou décharger le lanceur dans les 30  
secondes... sinon une sirène  
d'alarme retentit.

### 4. CHARGEZ VOTRE BALLON



Placez le ballon dans le panier.  
LED verte: le ballon est prêt pour le  
tir. LED rouge: repositionnez le  
ballon jusqu'à ce que la LED passe  
au vert.



IMPORTANT : une fois le ballon  
correctement chargé dans le  
panier, vous devez décharger le  
lanceur dans les 2 minutes qui  
suivent ... sinon une sirène  
d'alarme retentit.

### 5. LANCEZ VOTRE BALLON



Il y a deux manières de lancer le  
ballon:

- A: Appuyez sur la touche 5s pour  
lancer automatiquement le ballon au  
bout de 5 secondes.
- B: Appuyez sur la touche x 3, puis  
tapez 3 fois des mains ... la LED  
verte se met à clignoter pour  
indiquer que le ballon va être lancé.



Reculez et préparez-vous à recevoir  
le ballon.

### RÉGLEZ LE VOLUME



Appuyez pour régler le  
volume entre élevé et faible.

### ÉTEINDRE



IMPORTANT: Éjectez toujours le  
ballon avant d'éteindre.  
Vérifiez que le levier vert est en  
position HAUTE sinon le lanceur ne  
peut pas s'éteindre.

Pour éteindre, appuyez et  
MAINTENEZ la touche marche/arrêt  
pendant 2 secondes.

## CONSEILS ET ASTUCES



**LED verte:** le lanceur fonctionne  
correctement. Attendez l'action  
suivante.



**LED rouge:** le lanceur ne reconnaît  
pas l'objet dans le panier. Retirez-le.



**LED verte / bips continus?** Le  
ballon est chargé depuis 2 minutes  
sans activité. Tirez le ballon !



Si vous avez besoin de plus de  
temps, vous pouvez réinitialiser les  
bips d'avertissement de 2 minutes.  
Il vous suffit de repositionner le  
ballon dans le panier.



**LED rouge/ bips continus?**  
Le levier vert est resté en bas  
pendant 30 secondes sans activité.  
Chargez le ballon !



**La LED clignote à la fois en rouge et  
en vert?** Remplacez les piles.

### LE BALLON EST-IL BIEN POSÉ ?



LED verte: le lanceur fonctionne  
correctement. Prêt à tirer.



LED rouge: il y a un problème.  
Essayez de repositionner le ballon  
jusqu'à ce que la LED passe au vert.  
Votre ballon est peut-être trop léger  
ou trop petit pour activer le  
mécanisme de tir. Utilisez-vous un  
ballon de taille 3/ 4/ 5 ?



### LE LANCEUR NE LANCE PAS LE BALLON ?



Vérifiez le statut des LED.  
LED verte: le lanceur et le ballon  
sont prêts, alors essayez de taper  
plus fort des mains. Mais s'il y a  
trop de bruit de fond, essayez de  
trouver un endroit moins bruyant  
ou tirez le ballon à l'aide de la  
touche des 5 secondes.



LED rouge: suivez les instructions  
indiquées ci-dessous.



### LE LANCEUR NE LANCE PAS LE BALLON ?



Vérifiez le statut des LED.  
LED verte: le lanceur et le ballon  
sont prêts, alors essayez à  
nouveau.



LED rouge: suivez les instructions  
indiquées ci-dessous.



### ÉJECTEZ LE LEVIER DE LANCEMENT



Appuyez sur les deux touches à la  
fois pendant 5 secondes. Vous  
pouvez éjecter le levier vert sans le  
ballon, le cas échéant. Toutefois, il  
est déconseillé de le faire.



**AVERTISSEMENT:** Cela risque de  
causer des blessures si cela n'est pas  
correctement supervisé. Veillez à ne  
jamais mettre les mains et les doigts  
dans le panier du ballon. Vérifiez  
qu'aucun autre objet ne se trouve  
dans le panier. Il faut qu'un adulte  
assure la supervision.



**NETTOYAGE :** Ce produit est  
résistant aux éclaboussures, mais pas  
étanche. Essuyez-le avec un chiffon  
humide. Ne versez pas d'eau dans le  
mécanisme.