

Dies ist kein Spielzeug. Dies ist ein Sporttrainingsgerät. Kinder ab 8 Jahren dürfen dieses Produkt zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten unter Aufsicht eines Trainers oder verantwortlichen Erwachsenen verwenden.



Für mehr Unterstützung scannen

DE



Batterien einlegen. Einschalten.



Den Werferwinkel einstellen.



Den Griff kurbeln. Den Ball einlegen.



2 Möglichkeiten zum Abschießen des Balls.
A: autom. 5-Sekunden-Abwurf
B: 3 x klatschen, kontrollierter Abwurf



KURZANLEITUNG

1. EINSCHALTEN



Batterien einlegen. Weitere Informationen: siehe Verpackung.



Drücken und halten.

2. ABWURFWINKEL FESTLEGEN



Schraube den Regler gegen den Uhrzeigersinn los, um den Verriegelungsmechanismus zu lockern.



Benutze den Griff, um den Werfer in eine neue Abschussposition zu bewegen.



Wähle einen Abwurfwinkel:
1 = niedrigste Flugbahn
6 = höchste Flugbahn



Zum Anziehen: im Uhrzeigersinn drehen. Nicht zu fest anziehen.

3. DEN WERFER BETRIEBSFERTIG MACHEN



Um den Abschussmechanismus betriebsfertig zu machen, kurbel den Griff im Uhrzeigersinn. Mache weiter, bis der grüne Abwurfhebel ganz unten und mit dem Boden des Korbs auf gleicher Höhe ist. Nach dem Kurbeln des Griffes ist ein lautes Geräusch zu hören. Dies ist normal.



Wenn bereit, wird die LED von Rot zu Grün.



WICHTIG: Sobald der grüne Hebel unten ist, musst du innerhalb von 30 Sekunden einen Ball einlegen oder den Abwerfer losgehen lassen ... ansonsten ertönt eine Warnsirene.

4. DEINEN BALL EINLEGEN



Platziere den Ball im Korb.

Grüne LED: Der Ball ist abschussbereit.

Rote LED: Repositioniere den Ball, bis die LED grün wird.



WICHTIG: Sobald der Ball richtig in den Korb eingelegt ist, musst du den Werfer innerhalb von 2 Minuten losgehen lassen ... ansonsten ertönt eine Warnsirene.

5. DEINEN BALL ABWERFEN



Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun:



A: Drücke die 5s Taste, um den Ball automatisch nach 5 Sekunden abzuwerfen.



B: Drücke die x 3 Taste, klatsche dann 3 Mal... die grüne LED beginnt zu blinken, wenn der Ball unmittelbar vor dem Abwurf ist.



Stelle dich zurück... dazu bereit, den Ball entgegenzunehmen.

LAUTSTÄRKE EINSTELLEN



Drücken, um zwischen hoher und niedriger Lautstärke einzustellen.

ABSCHALTEN



WICHTIG: Vor dem Abschalten

stets den Ball ausstoßen.

Stelle sicher, dass sich der grüne Hebel in der Position OBEN befindet, ansonsten schaltet sich der Werfer nicht ab.

Zum Abschalten: die Power-Taste 2 Sekunden lang drücken und HALTEN.

HINWEISE UND TIPPS



Grüne LED: Werfer funktioniert richtig. Warte auf den nächsten Vorgang.



Rote LED: Der Werfer erkennt das Objekt im Korb nicht. Entferne dies!



Grüne LED / fortgesetzte Pieptöne? Der Ball war 2 Minuten lang eingelegt, ohne Aktivität. Schieße den Ball ab!



Wenn du mehr Zeit brauchst, kannst du die 2-minütigen Warnpieptöne zurücksetzen, indem du einfach den Ball im Korb repositionierst.



Rote LED / fortgesetzte Pieptöne? Der grüne Hebel war 30 Sekunden lang unten, ohne Aktivität. Leg den Ball ein!



LED blinkt rot und grün? Wechsle die Batterien.

IST DER GRÜNE HEBEL GANZ UNTEN?



Grüne LED: Werfer funktioniert richtig. Abschussbereit.



Rote LED: Es liegt ein Problem vor. Der Hebel ist nicht am Boden des Korbs. Kurbel den Griff, bis die LED grün wird.

DER WERFER SCHALTE T SICH NICHT EIN?



Versuche, die Batterien zu wechseln.



REINIGUNG: Dieses Produkt ist spritzwassergeschützt, aber nicht wasserfest. Mit einem feuchten Tuch abwischen. Gießen Sie kein Wasser in den Mechanismus.

SITZT DER BALL RICHTIG?



Grüne LED: Werfer funktioniert richtig. Abschussbereit.



Rote LED: Es liegt ein Problem vor. Versuche, den Ball zu repositionieren, bis eine grüne LED zu sehen ist. Ansonsten könnte es sein, dass der Ball zu leicht oder zu klein zum Aktivieren des Abschussmechanismus ist. Benutze du einen Ball der Größe 3/4/5?



DER BALL WURDE NICHT ABGEWORFEN?



Überprüfe den LED-Status.



Grüne LED: Werfer und Ball sind bereit, versuche also, lauter zu klatschen. Wenn jedoch zu viele Hintergrundgeräusche vorliegen: versuche, dich an einen ruhigeren Ort zu begeben oder alternativ den Ball mit der 5-Sekunden-Taste abzuschießen.



Rote LED: befolge die nachstehend aufgeführten Richtlinien.



DER BALL WURDE NICHT ABGEWORFEN?



Überprüfe den LED-Status.



Grüne LED: Werfer und Ball sind bereit, versuche es also erneut.



Rote LED: befolge die nachstehend aufgeführten Richtlinien.



AUSTOSS DES ABWURFHEBELS

Halte beide Tasten 5 Sekunden lang gedrückt. Falls gewünscht, kannst du den grünen Hebel ohne den Ball ausstoßen. Dies wird jedoch nicht empfohlen.



WARNUNG: Dies könnte zu Verletzungen führen, wenn nicht richtig beaufsichtigt wird. Stelle sicher, dass zu keinem Zeitpunkt Hände und Finger im Ballkorb befinden. Stelle sicher, dass sich keine anderen Objekte im Korb befinden. Aufsicht durch Erwachsene erforderlich.